



ARENATRENAGERA.RU
+7-905-790-70-79

**Инструкция
пользователя**



Sportop B-800p

Рекомендации к тренировкам

Начало тренировок может представлять непростую задачу, но Вам следует помнить, что основной целью является улучшение здоровья. Этой цели можно достичь гораздо быстрее, если следовать ряду рекомендаций по поддержанию физической активности.

ПОМНИТЕ: Перед тем как приступить к занятиям или значительно повысить уровень физической нагрузки, необходимо проконсультироваться с вашим лечащим врачом, на предмет противопоказаний.

Продолжительность тренировок

Современный ритм жизни: работа, семейные дела и короткие выходные не всегда позволяют найти время для физической активности. Приведенные ниже советы помогут Вам включить тренировки в свой распорядок дня.

Короткие промежутки времени. Исследования показали, что короткие 10-15 минутные тренировки средней интенсивности также достаточно эффективны, как и непрерывные занятия в течение 30 минут. Таким образом, короткие тренировки можно и нужно включать даже в очень плотный график дня.

Комбинируйте тренировки. Рекомендуется чередовать тренировки средней интенсивности и тренировки повышенной интенсивности. Например, Вы можете заниматься на тренажере со средней интенсивностью по 30 минут два раза в неделю, и еще два дня тренироваться с повышенной интенсивностью, обеспечивая своему организму разнообразную нагрузку. Чередование различных видов нагрузки даст гораздо больший результат, чем ежедневное повторение одних и тех же упражнений. При однообразных тренировках организм привыкает к нагрузке, и на определенном уровне прогресс останавливается. Комбинируя и чередуя нагрузку, Вы сможете постоянно улучшать форму и совершенствоваться.

Составьте расписание. Исследования показали, что большинство людей предпочитают тренироваться дома, что позволяет экономить время на поездках и переодеваниях, плюс занятия проходят в комфортных условиях и в удобное время.

Главное условие успеха домашних тренировок – регулярность. Отведите для занятий определенное время, составьте расписание и включите их в обязательный распорядок дня как неотъемлемую часть повседневной жизни.

Рекомендации для взрослых в возрасте до 65 лет, НЕ страдающих заболеваниями, при которых противопоказана физическая нагрузка:

кардио средней интенсивности по 30 мин. 5 раз в неделю
или

кардио высокой интенсивности по 20 мин. 3 раза в неделю

+

8-12 силовых упражнений, по 8-12 повторений, 2 раза в неделю



Для борьбы с лишним весом продолжительность физической активности должна составлять от 60 до 90 минут. 30 минутные тренировки рекомендуются для поддержания общей физической формы и снижения риска хронических заболеваний.

Рекомендации для людей в возрасте от 65 лет (или от 50 до 64 лет, имеющие хронические заболевания, например такими как артрит):

Умеренная аэробная нагрузка по 30 минут 4 раза в неделю
или

Средняя аэробная нагрузка по 20 минут 3 раза в неделю

+

5-10 силовых упражнений, по 10 повторений, 2-3 раза в неделю



Людям в возрасте страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется составлять план тренировок в соответствии с рекомендацией врача. Это поможет получить от занятий максимум пользы и минимизировать возможные риски для здоровья.

Определение значения пульса

Перед тренировками рекомендуется проверить пульс в спокойном состоянии. Частота сокращений должна измеряться в положении сидя, когда Ваше тело расслаблено. Аналогичное измерение желательно проводить и после тренировок, чтобы сравнить данные. Для того чтобы повысить выносливость и улучшить общую физическую форму, необходимо тренироваться с различной интенсивностью, чтобы частота пульса могла варьироваться.

Значения пульса – это очень важная часть занятий, в зависимости от которой определяется уровень Вашей физической подготовки и целевой диапазон тренировок.

Обычно эффективный диапазон тренировок составляет 50-85% от максимально допустимой частоты сердечных сокращений (ЧСС).

Чтобы определить для себя целевой диапазон, воспользуйтесь данной таблицей:

220 – возраст = максимально допустимая ЧСС (ЧСС_{max})

ЧСС_{max} — ЧССПокоя = Резерв сердечного ритма

Резерв сердечного ритма * уровень интенсивности + ЧССПокоя = целевой диапазон сердечных сокращений.

Начинающие или люди с низким уровнем физической подготовки	40-60%
Средний уровень физической подготовки	60-70%
Высокий уровень физической подготовки	70-85%

Пульсовые зоны

A. Начальный уровень.

Этап 0: 40-50% от ЧСС_{max}.

Преимущества: тренировки в этой зоне наиболее комфортны и легки. Эта зона наилучшим образом подходит для людей, которые либо только начали тренироваться, либо имеют низкий уровень физической подготовки. Также данная зона подходит для восстановления после более интенсивных тренировок.

B. Зона низкой нагрузки.

Этап 1 (Терапевтическая зона): 50-60% от ЧСС_{max}.

Преимущества: уменьшение объема жировых отложений, снижение артериального давления, содержания холестерина, риска дегенеративных заболеваний, укрепление мышц.

C. Зона умеренной нагрузки.

Этап 2 (Фитнес зона): 60-70% от ЧСС_{max}.

Преимущества: наращивание мышечной массы, снижение жировой массы (75-85% калорий, расходуемых мышцами – это результат расщепления жировых клеток).

D. Зона повышенной нагрузки.

Этап 3 (Аэробная зона): 70-80% от ЧСС_{max}.

Преимущества: это наиболее предпочтительная зона для тренировок на выносливость. При тренировках в этой зоне возможности Вашего организма значительно возрастают, увеличиваются резервы сердечно-сосудистой системы, увеличивается жизненная емкость легких.

E. Зона высокой нагрузки

Этап 4 (Анаэробная зона): 80-90% от ЧСС_{max}.

Преимущества: максимальное сжигание жировых отложений. Для тренировок в данной зоне Вы должны обладать достаточно хорошей физической формой. Это зона экстремальной выносливости, в первую очередь мышечной, поскольку используются именно энергетические резервы мышц.

F. Зона экстремальной нагрузки

Этап 5 (Зона Красной Линии): 90-100% от ЧСС_{max}.

Преимущества: при тренировке в этой зоне расходуется максимальное количество калорий, но сжигание жиров минимальное, так как основным источником энергии становится гликоген. Интенсивность работы настолько высока, что длительные занятия в этой зоне не рекомендуются: это может причинить вред здоровью.

Пример: Марии 33 года, её пульс в состоянии покоя равен 75 ударам в минуту. Она новичок и тренируется с низким уровнем интенсивности 50-60%. Её целевой диапазон сердечных сокращений во время занятий составит 131 – 142 удара в минуту.

При минимальной интенсивности (50%):

220 – 33 (возраст) = 187 ударов в минуту (ЧСС_{max})

187 – 75 (ЧСС_{покоя}) = 112 ударов в минуту (резерв сердечного ритма)

$112 * 0,5$ (50% уровень интенсивности) + 75 (ЧСС_{покоя}) = 131 удар в минуту (целевой диапазон)

При максимальной интенсивности (60%):

220 – 33 (возраст) = 187 ударов в минуту (ЧСС_{max})

187 – 75 (пульс в спокойном состоянии) = 112 ударов в минуту (резерв сердечного ритма)

$112 * 0,6$ (60% уровень интенсивности) + 75 (ЧСС покоя) = 142 удара в минуту (целевой диапазон)

Периодически измеряйте Ваш пульс во время тренировки, чтобы оценивать уровень интенсивности.

Цели тренировок и результат

Осознание того, что именно мотивирует Вас к занятиям, поможет правильно выбрать программу тренировок и сосредоточиться на определенных целях. Исследования показали, что в основном люди преследуют одну из 4-х целей: снижение веса, борьба с хроническими заболеваниями, поддержание здорового образа жизни и спортивные тренировки.

Снижение веса

Если у Вас имеется избыточный вес, то Вы не одиноки. Не отчаивайтесь: физические упражнения и правильное питание помогут Вам решить эту задачу. Вес начинает снижаться тогда, когда количество затраченных калорий превышает количество потребляемых.

Почему диеты не помогают. Большинству людей, пытающихся снизить вес, диеты, как правило, не помогают. При диете Вы лишаете свой организм питательных веществ, которые ему необходимы. В этих условиях обменные процессы замедляются, и организм начинает расходовать меньше калорий, «откладывая» их про запас. В таком режиме экономии становится еще сложнее избавиться от жировых отложений.

Вместо диеты лучше сократить количество потребляемых калорий до разумного предела, не прибегая к голоданию, но при

этом увеличить объем физической активности, которая, помимо похудения, способствует снижению риска коронарных заболеваний, диабета, гипертонии и рака.

Занимайтесь с удовольствием. На начальном этапе устанавливайте нагрузку с осторожностью. Тренировки должны быть максимально комфортными и приносить Вам радость.

Определите целевые значения пульса для Ваших тренировок. Проконсультируйтесь с врачом, какое значение пульса для Вас оптимально и насколько интенсивными должны быть Ваши тренировки.

Делайте перерывы. Если в один из дней Вы чувствуете себя не вполне комфортно или не испытываете желания заниматься, возможно следует сделать небольшой перерыв.

Делайте тренировки разнообразными. Для того чтобы снизить вес, необходимо периодически менять программы тренировок. Такой подход не позволит организму привыкнуть к одинаковой нагрузке.

Постоянно двигайтесь вперед. Тренируйтесь регулярно и двигайтесь к своей цели каждый день. Регулярные и разнообразные занятия обеспечивают максимальный эффект.

Поддержка здорового образа жизни

Для здорового образа жизни очень важно правильно питаться и регулярно заниматься физическими упражнениями. Это поможет не только снизить риск возникновения хронических заболеваний, но также позволит уменьшить стресс и будет способствовать крепкому и здоровому сну.

Физические упражнения приносят огромную пользу. Во время тренировок гипофиз активно вырабатывает эндорфины – гормоны, улучшающие настроение. Кроме того, они помогают снизить резистентность тканей к инсулину, при которой развивается диабет. На каждые 0,5 кг мышечной массы затрачивается от 100 калорий в день, даже если Вы не занимаетесь физическими упражнениями. То есть чем лучше развита мускулатура, тем выше метаболизм.

Профилактика заболеваний

Доказано, что даже одна тренировка улучшает работу кровеносных сосудов и снижает содержание липидов в крови, причем этот эффект сохраняется даже на следующий день. Благодаря регулярным тренировкам даже у пожилых людей увеличивается эластичность сосудов, нормализуется кровоток и артериальное давление, снижается риск заболевания гипертонией.

Поддержание нормального уровня глюкозы и холестерина в крови, а также контроль артериального давления играет важную роль в профилактике инфарктов и стенокардии.

Спортивные тренировки

Если Вы приобрели тренажер с целью подготовки к спортивным достижениям, обратите внимание на приведенные ниже советы.

Старайтесь спать как минимум 7 или 8 часов в сутки. Измеряйте свой пульс сразу после того, как просыпаетесь: если его частота превышает показания предыдущего дня более, чем на 10 ударов в минуту, то возможно, Вы перетренировались. Сократите длительность и интенсивность тренировок на несколько дней до тех пор, пока частота сердечных сокращений не вернется к норме. Для того чтобы организм быстрее восстанавливался, завершайте тренировку постепенным снижением интенсивности в течение 10-20 минут. Это ускоряет процесс выведения молочной кислоты из тканей.

Употребление белковой пищи после тренировок способствует синтезу протеина в мышцах. При этом не обязательно покупать дорогие белковые смеси, их вполне может заменить обычная еда, которая содержит незаменимые аминокислоты (мясо, рыба, яйца).

Чтобы не допустить обезвоживания организма и появления мышечных судорог, во время и после тренировок нужно восполнять потерю жидкости и электролитов (особенно натрия). Составляйте свою программу тренировок таким образом, чтобы в ней присутствовали разнообразные упражнения: например, не только на выносливость, скорость и силу, но также на гибкость и ловкость.

Важно не только комбинировать различные виды нагрузки, но и давать организму отдых, чтобы он успевал восстанавливаться.

Разминка и нормализация

В независимости от того, по какой программе Вы занимаетесь, каждую тренировку необходимо начинать с разогрева и заканчивать нормализацией сердечного ритма и дыхания.

Разогрев. Всегда проводите 3-10 минутную разминку перед каждой тренировкой. Она включает в себя простые ритмичные упражнения как для верхней, так и для нижней частей тела.

Нормализация. После окончания тренировки необходимо дать организму немного времени на восстановление, то есть постепенное снижение интенсивности до того уровня, на котором Вы разогревались. На это должно уйти не менее 5 минут. Процесс нормализации можно считать завершённым тогда, когда Вы почувствуете, что полностью восстановились, а Ваша частота сердечных сокращений не более чем на 10 ударов превышает тот пульс, который был до начала тренировки.

Не пренебрегайте нормализацией в конце занятия, это поможет Вам чувствовать себя лучше и бодрее.



Поднимание плеч:

Поднимите правое плечо вверх, к правому уху – раз. Опуская правое плечо, поднимите левое плечо – два.



Растягивание боковых мышц:

Поднимите руки над головой через стороны вверх. Максимально вытяните правую руку вверх к потолку раз. Опустите руки – два. То же самое – с левой рукой – три, четыре.



Растягивание четырехглавых мышц:

Одной рукой для устойчивости обопритесь на стену, потянитесь назад и возьмитесь рукой за ступню. Потяните пятку к ягодицам как можно ближе. Удерживайте до счета 15, а затем расслабьтесь.



Растяжение мышц внутренней части бедра:

Сядьте. Ступни ног сведите вместе. Колени разведите. Подтяните ступни как можно ближе к области паха. Удерживайте такое положение до счета 15.



Растяжение подколенного сухожилия:

Сядьте, вытянув правую ногу вперед. Левую ногу подтяните к внутренней поверхности бедра, как указанно на рис. Тянитесь как можно ближе к носку. Сохраняйте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.



Растягивание икроножных мышцы ахиллова сухожилия:

Выставив ногу вперед, наклонитесь и обопрitezь руками о стену. Ногу держите прямо, ступню поставьте полностью на пол. Согнутой второй ногой сделайте движение от бедра по направлению к стене. Удерживайте такое положение до счета 15, затем расслабьтесь.

Руководство по использованию компьютера

Показание времени тренировки, (минуты : секунды)

Скорость (км/ч) Каденс (оборот/мин) RPM

Уровень нагрузки (усл.единица)
Ватт или затраченная энергия (Вт)

ВНИМАНИЕ: показания,
что показаны в одном окошке,
меняются каждые 6 секунд

Диаграмма встроенных программ
График текущей программы

Индикация выполнения программы,
программа полностью состоит из 20 столбцов,
(в окне отображаются только 8 ближайших по ходу).
Мигает уровень нагрузки, что установлен на данный момент

Восстановление

Программа определения физической формы
после тренировки.
(следует постоянно держаться за датчики пульса)
Измеряет скорость восстановления пульса до
нормального ритма (оценка 1-6)
Для возврата в меню, снова нажать кнопку RECOVERY

«Шайба» Навигация по меню / Выше или Больше

Меняет мигающий параметр на экране
в сторону увеличения при вращении по часовой стрелке
или уменьшения, при вращении против часовой стрелки



Частота сердечных сокращений,
(ударов в минуту)

Дистанция, (в километрах или милях)
рассчитывается как будто едем на велосипеде)

Показание расхода калорий, (ккал)

Установка данных пользователя U1-U4 /
Отображение названия программы

Выбор параметра пульсозависимых программ
55% / 75% / 90% / TAG

Индикация хода выполнения программы.
Мигает уровень нагрузки, который выполняется на данный момент

Возврат / Перезагрузка

- 1) Короткое нажатие: отмена операции, и возврат в главное меню.
- 2) Удержание: перезагрузка компьютера.

Если компьютер завис и клавиша RESET не работает, то следует выключить блок питания из розетки на 15 минут и затем снова включить тренажёр в сеть.

ВВОД / РЕЖИМ ТРЕНИРОВКИ

Нажатие на Шайбу она же клавиша MODE подтверждает выбор
или установленный параметр внутри программы.
После выбора программы нажмите на MODE для выставления
дополнительных параметров программы и обратного счетчика.

Начало / Приостановка программы

Если клавиша старт наживается вне выбора определенной программы,
по умолчанию запускается программа MANUAL ручное управление.
Если компьютер уснул, во время паузы в тренировке,
для продолжения тренировки снова нажать клавишу START

Осмотр перед началом тренировки

Убедитесь, что тренажёр стоит ровно, пошатав его за неподвижный поручень. Убедитесь, что нет посторонних предметов или животных, которые могут пострадать при эксплуатации тренажёра, сделайте несколько холостых движений педалей руками.

Убедитесь в целостности блока питания, кабеля и штепселя.

Тренажёр Sportop B-800р работает от блока питания постоянного тока 9 вольт 1 ампер с положительной полярностью.

Включите тренажёр.

Установка данных пользователя

Дисплей покажет USER и Вы можете ввести данные для текущего пользователя Пол, Возраст, Рост и Вес.

ВНИМАНИЕ: При отключении тренажёра от сети все данные пользователей будут стёрты из памяти компьютера.

Ход установки данных:

1. Нажмите Шайбу (MODE) для перехода к вводу данных пользователя.

2. Поворачивая Шайбу выберите SEX (пол, гендер) MALE (мужской) или FEMALE (женский) и нажмите Шайбу для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру.

3. AGE (возраст) мигает на дисплее, поворачивая Шайбу установите возраст пользователя и нажмите Шайбу для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру. Возраст по умолчанию - 25 лет. Эти данные используются в программах HRC и BODYFAT.

4. HEIGHT (рост) мигает на дисплее поворачивая Шайбу установите рост пользователя и нажмите Шайбу для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру. Рост по умолчанию - 160 см. Эти данные используются только в программе BODYFAT.

5. WEIGHT (вес) мигает на дисплее поворачивая Шайбу установите вес пользователя и нажмите Шайбу для подтверждения выбора и перехода к следующему параметру. Вес по умолчанию - 50 кг. Эти данные используются только в программе BODYFAT.

После установки всех параметров компьютер войдёт в режим выбора программ.

Быстрый старт

Для быстрого начала тренировки нажмите клавишу START•STOP и крутите педали. Компьютер войдет в программу MANUAL (ручной режим). Отсчет всех параметров тренировки начнется с нуля. Для паузы в тренировке нажмите клавишу START•STOP. Отсчет времени и других параметров остановится. Для возобновления тренировки снова нажмите START•STOP.

Выбор и установка параметров программы

1. Используйте Шайбу для выбора программы тренировки и нажмите MODE для подтверждения выбранной программы.

Нажмите START•STOP и программа запустится, при этом все параметры начнут прямой отсчёт с нулевых значений.

2. Для установки обратного счётика ВРЕМЕНИ После выбора программы нажмите Шайбу MODE повторно, начнёт мигать параметр TIME (время), следовательно при помощи поворота Шайбы можно установить обратный счётик времени.

Нажмите START•STOP программа запустится с обратным отсчётом времени тренировки.

После достижения нулевого значения целевого параметра, компьютер пропишит об успешном окончании тренировки.

Режим ожидания

Для продления срока службы электронных компонентов и экономии электроэнергии, через 4 минуты после прекращения педалирования, компьютер автоматически перейдет в спящий режим ожидания. При начале педалирования тренажёр проснётся.

Также можно нажать любую клавишу для выхода из режима сна и затем нажать START•STOP для продолжения текущей тренировки, если она была поставлена на паузу.

Описание информационных окон дисплея

1. TIME (время): Показывает время текущей тренировки в минутах и секундах. Компьютер автоматически считает от 0:00 до 99:59.

2. DISTANCE (дистанция): Показывает текущую дистанцию, пройденную во время каждой тренировки (до 99.99 километров).

3. RPM (обороты в минуту): Частота вращения педалей (до 999).

4. SPEED (скорость): Показывает текущее значение скорости тренировки в км/ч (0.0 – 99.9). RPM (обороты в минуту) и SPEED (скорость) отображаются в одном и том же информационном окне, сменяя друг друга каждые 6 сек.

5. CALORIES (калории): компьютер рассчитывает суммарное количество калорий в ккал, сожженных в текущий момент времени тренировки (0 – 999).

6. PULSE (пульс): Компьютер показывает частоту вашего пульса (в ударах в минуту) во время тренировки.

7. LOAD (уровень нагрузки) Условное значение нагрузки (1-16). Уровень нагрузки дублируется в виде диаграммы в центральном окошке дисплея, где один кирпичик это 2 единицы нагрузки. Столбец кирпичиков, который мигает- это уровень нагрузки в текущий момент тренировки.

8. WATT (мощность): Количество механической мощности, выделяемой при тренировке (40–350). LOAD (уровень нагрузки) и WATT (мощность) отображаются в одном и том же информационном окне, сменяя друг друга каждые 6 сек.

9. SEX (пол): На компьютере устанавливается пол для выбранного пользователя MALE (муж.) FEMALE (жен.).

10. AGE (возраст): На компьютере устанавливается возраст для выбранного пользователя в летах (1–99).

11. HEIGHT (рост): На компьютере для выбранного пользователя устанавливается рост в сантиметрах (100-200).

12. WEIGHT (вес): На компьютере для выбранного пользователя устанавливается вес в килограммах. (20-150).

13. MANUAL (ручной режим) / PROGRAM (программный режим) / USER PROGRAM (пользовательская программа) / HRC (контроль частоты пульса) / WATT (ватт режим) Всё перечисленное - это возможные типы тренировок.

Функции клавиш

На консоли расположены 4 клавиши со следующими функциями:

Клавиша RECOVERY (восстановление или фитнес-тест):

ФИТНЕС-ТЕСТ: Перед началом этапа тренировки «заминка» 3-5 минут после тренировки для восстановления, держитесь руками за датчики пульса на поручнях и нажмите на клавишу RECOVERY.

Компьютер начнет отсчитывать время от 00:60 - 00:59 - до 00:00 и показывать пульс в соседнем окне. Значок «сердце» должен мигать тогда пульс нормально считывается.

По окончанию отсчета компьютер покажет Вашу фитнес-оценку в диапазоне от F1 до F6.

F1 означает ВЫДАЮЩИЙСЯ результат, т.е. ритм вашего сердца быстро восстановился и можно смело увеличивать нагрузки в следующей тренировке.

F2 означает ПРЕВОСХОДНЫЙ результат

F3 означает ХОРОШИЙ результат

F4 означает УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ результат

F5 означает результат НИЖЕ СРЕДНЕГО

F6 означает ПЛОХОЙ результат. т.е. вы чрезмерно натрудили своё сердце и в следующих тренировках необходимо уменьшить нагрузки.

Примечание: Если сигнал пульса отсутствует, дисплей покажет «P» или «INPUT PULSE» в окне пульса программы. При плохом контакте с датчиками пульса компьютер выдаст результат как ошибку «ER» или «ERROR».

Для выхода в меню, нажмите повторно клавишу RECOVERY.

Клавиша START•STOP (начало / перерыв):

А) Функция Быстрого старта: Позволяет Вам начать тренировку без выбора программы. Только тренировка в режиме ручного ввода. Все параметры тренировки автоматически начинают отсчитываться от нулевых значений.

Б) Во время тренировки нажмите данную клавишу, чтобы ОСТАНОВИТЬ тренировку, поставить на «Паузу».

В) В режиме «Пауза» нажмите данную клавишу, чтобы ПРОДОЛЖИТЬ тренировку.

Клавиша RESET (перезагрузка):

Действия:

1. Короткое нажатие на клавишу RESET возвращает в исходное меню выбора программ.

2. Удержание клавиши RESET в течение 3-х секунд перезагружает компьютер.

Примечание: если при удержании клавиши RESET компьютер не отвечает, то отключите тренажёр от электросети, на 15 минут.

Тренажёру для работы требуется очень мало электроэнергии и даже выдернув вилку адаптера тренажёра из розетки 220В, некоторые модели тренажёров могут работать ещё 1-5 секунд на том токе, что остался внутри проводов.

Шайба DOWN (ниже) или UP (выше):

А) В режиме тренировки поворачивайте Шайбу по часовой стрелке, чтобы увеличить нагрузки; против часовой стрелки, чтобы уменьшить нагрузку.

Б) В режиме установки, поворачивайте Шайбу по часовой стрелке, чтобы увеличить значение параметра или выбрать нужный тип программы; против часовой стрелки, чтобы уменьшить значение параметра или выбрать нужный тип программы.

Шайба как Клавиша MODE (в значении ДА, OK, ВВОД):

Подтверждение выбранного значения, переход в установку параметров программы или в подпрограммы в случае HRC

Программы тренировки

Программа ручного ввода: MANUAL

MANUAL - это программа ручного ввода данных или БЫСТРЫЙ СТАРТ. Пользователь может начать тренировку, нажав клавишу START•STOP.

Пользователь может тренироваться при любом установленном уровне нагрузки (нагрузка устанавливается поворотом Шайбы во время тренировки) при установленном целевом времени, дистанции или расходе калорий.

Действия:

1. В меню выбора программ, поворачивая Шайбу, выберите программу MANUAL - Ручной ввод.

2. Нажмите на клавишу START•STOP, чтобы начать тренировку, при этом все параметры будут отсчитываться с нуля.

ИЛИ

3. Нажмите Шайбу MODE, чтобы установить обратный счётчик ВРЕМЕНИ. TIME (время) мигает на дисплее, и поворотом шайбы устанавливаете время текущей тренировки. Затем нажмите клавишу START•STOP, чтобы начать тренировку.

Во время тренировки Вы можете регулировать уровень нагрузки: поворот Шайбы по часовой стрелке увеличивает нагрузку, а поворот Шайбы против часовой стрелки нагрузку уменьшает.

После достижения нулевого значения обратного счётика времени, компьютер торжественно пропишит об успешном окончании тренировки.

Примечание: Для выхода из программы тренировки БЫСТРЫЙ СТАРТ, нажмите клавишу START•STOP, затем нажмите клавишу RESET. Компьютер сбросит параметры и вернется в меню программ.

Предустановленные программы: PROGRAM

Программы P1 – P12 - это предустановленные программы, защищенные в память компьютера тренажёра.

Пользователи могут тренироваться при разных уровнях нагрузки на разных интервалах тренировки, отображаемых профилем на дисплее. Пользователи могут корректировать нагрузку во время тренировки поворотом Шайбы. Перед началом можно обратный счётик времени, по аналогии как в программе ручного ввода нагрузки.




Действия:

1. В меню выбора программ, поворачивая Шайбу, выберите PROGRAM и нажмите Шайбу MODE.

Теперь, поворачивая Шайбу, можно выбрать одну из предустановленных программ PROGRAM 1 – PROGRAM 12

ПРИМЕЧАНИЕ: В окне хода программы, отображается только её часть из 8 столбцов. Полностью программа состоит из 20 столбцов, как на диаграммах по обе стороны от дисплея.

Профили предустановленных программ



Пользовательская программа: USER PROGRAM

Программа USER PROGRAM - это программа тренировки, которую создаёт сам пользователь. Программа записывается в память компьютера и сохраняется даже при отключении от электросети.

Пользователь устанавливают параметры профиля нагрузки в 20 столбцах. После запуска программы можно установить обратный счетчик времени, нажав Шайбу MODE.

Действия:

1. В меню выбора программ, используя клавиши UP или DOWN, выберите программу USER PROGRAM и нажмите Шайбу MODE.

2. Поворотом Шайбы установите уровень нагрузки первого столбца. Нажмите Шайбу MODE для подтверждения установленного уровня нагрузки и перехода к следующему столбцу. Таким образом установите уровень нагрузки для всех 20 столбцов. Обратите внимание, что на дисплее отображается только часть хода программы из 8 столбцов.

Для наглядности удобно зарисовать программу на бумаге и потом перенести эти параметры на компьютер тренажёра.

Чтобы изменить установленный параметр нагрузки в предыдущем столбце, следует пролистать весь цикл программы многократным нажатием на Шайбу MODE или нажать клавишу RESET вернуться в меню выбора программ и заново выбрать USER PROGRAM.

3. Нажмите на клавишу START•STOP, чтобы начать пользовательскую тренировку, при этом все параметры будут отсчитываться с нуля.

4. Для установки обратного счетчика времени, нажмите Шайбу MODE, появится окно с мигающим параметром времени. Установить параметр тренировки поворотом Шайбы.

Нажмите клавишу START•STOP для запуска программы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

а) В ходе выполнения программы Вы можете регулировать уровень нагрузки поворотом Шайбы .

б) При выставлении обратного счетчика времени, компьютер делит это время на 20 равных интервалов и автоматически переключает нагрузку по заданной программе.

Программа контроля частоты пульса: HRC

Heart Rate Control (контроль частоты сердечных сокращений) — это программа тренировки в которой компьютер самостоятельно регулирует уровень нагрузки в зависимости от показателей пульса.

При выполнении программы необходимо постоянно держать руки на датчиках пульса или использовать нагрудный монитор пульса.

HRC 55% от макс. пульса. Целевой пульс = $(220 - \text{возраст}) \times 55\%$

HRC 75% от макс. пульса. Целевой пульс = $(220 - \text{возраст}) \times 75\%$

HRC 90% от макс. пульса. Целевой пульс = $(220 - \text{возраст}) \times 90\%$

HRC TAG: Целевой пульс, который устанавливается вручную.

Пользователи могут тренироваться по выбранной пульсозависимой программе, предварительно установив данные пользователя (см. пункт «Установка данных пользователя»), а также TIME (время) тренировки.

В кардиопрограммах компьютер регулирует уровень нагрузки в зависимости от текущего пульса. Например, уровень нагрузки будет увеличиваться каждые 20-30 секунд, пока текущий пульс ниже целевого пульса, или уровень нагрузки будет уменьшаться каждые 20-15 секунд, пока текущий пульс выше целевого пульса. В результате текущий пульс пользователя устанавливается в диапазоне: ЦЕЛЕВОЙ ПУЛЬС+5/-5 единиц значения.

Действия:

1. В меню выбора программ поворотом Шайбы выберите программу H.R.C., нажмите Шайбу MODE, затем поворотом Шайбы выберите одну из подпрограмм 55%, 75%, 90%, TAG. подтвердите выбор нажатием Шайбы MODE.

2. PULSE (целевой пульс) будет автоматически рассчитан в зависимости от возраста пользователя, установленного при подключении тренажёра к сети.

3. TIME (время) мигает на дисплее, и Вы можете установить продолжительность тренировки поворотом Шайбы. Нажмите Шайбу MODE, чтобы подтвердить установленное время. Если оставить параметр TIME на значении по умолчанию 0:00, программа будет вести прямой счетчик времени.

4. Нажмите START•STOP, чтобы начать тренировку.

HRC программы, дают возможность быстрее понять уровень нагрузки на конкретном тренажёре, чтобы пульс был в нужной целевой зоне.

Программа контроля мощности: WATT

Программа WATT - программа, в которой нагрузка, работа или мощность держится на одном уровне независимо от скорости.

Действия:

1. В меню выбора программ поворотом Шайбы выберите программу WATT и нажмите Шайбу MODE. Высветится окно выбора мощности.

2. Поворотом Шайбы установите необходимый уровень мощности и подтвердите значение нажатием Шайбы MODE. Высветится окно выбора времени тренировки.

3. Поворотом Шайбы установите желаемое время тренировки и подтвердите значение нажатием Шайбы MODE.

Нажмите клавишу START•STOP для запуска программы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Уровень нагрузки может автоматически увеличиваться, если скорость слишком мала.

Также уровень нагрузки может автоматически уменьшаться, если скорость слишком велика.

В результате, вычисленная компьютером мощность будет находиться в области целевого значения WATT SETTING, установленного пользователем.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время тренировки можно корректировать целевое значение WATT поворотом Шайбы. Например в начале тренировки для разминки установить 70 ватт, а спустя пять минут поворотом Шайбы по часовой стрелке увеличить этот показатель до 100.

WATT программа, в отличии от HRC программ не требует постоянного удержания рук на контактных датчиках пульса, при этом тренажёр поддерживает мощность занятий так, что пульс пользователя остаётся на уровне +/-5 ударов от среднего, увеличивая или уменьшая нагрузку в зависимости от скорости педалирования.


WATT программа более отзывчивая на изменение скорости и компьютер может изменять нагрузку каждую секунду, подстраиваясь под динамику пользователя.

Использование HRC и WATT программ, даёт пользователям возможность быстрее понять уровень физической формы для конкретно взятого тренажёра. Правильнее понять необходимый уровень нагрузки и интенсивность дальнейших тренировок. А программа RECOVERY (восстановление) проверит этот выбор.

Главный залог успеха - это режим занятий и продолжительность, а не высокая интенсивная нагрузка.

Старайтесь тренироваться или каждый день или через день минимум по 45 минут без остановок.

Диаграмма частоты сердечных сокращений



ПРИМЕЧАНИЕ:

Очень удобной использовать наш калькулятор частоты пульса
<https://wwwarendatrenagera.ru/maxPulse-calc.php>